

Благодарим за доверие, оказанное нам при покупке BEHRINGER ULTRA BASS FLANGER BUF300. С помощью этой высококачественной педали эффектов Вы добьетесь невероятных flanging-эффектов, специально созданных для игры на бас-гитаре.

Первоначально эффект flanger создавался двумя синхронно работающими устройствами с магнитофонной пленкой. На оба устройства записываются одинаковые сигналы. Притормаживая пальцем левую катушку одного из устройств, можно уменьшить скорость воспроизведения. В результате возникающей задержки происходит сдвиг фаз сигналов.

## 1. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ




Вид сверху

- 1 Регулятор *MANUAL* устанавливает начальное положение для модуляции эффекта flanging.
- 2 Регулятор *DEPTH* изменяет диапазон эффекта flanging около центральной частоты, установленной регулятором *MANUAL*.
- 3 Регулятор *RATE* определяет скорость эффекта flanging.
- 4 Регулятор *RES* (*onance*) определяет уровень выходного сигнала, поступающего обратно к входу flanger для увеличения частоты резонанса. Таким образом эффект flanging становится более интенсивным.
- 5 При включенном эффекте загорается светодиод *ON/BATT*, являющийся также индикатором уровня зарядки батареи.
- 6 Используйте педальный переключатель для включения/выключения эффекта.
- 7 Используйте разъем 6,3-мм TS *IN* (*Вход*) для подключения инструмента.
- 8 Разъем 6,3-мм TS *OUT* (*Выход*) посылает сигнал к Вашему усилителю.

Разъем *DC IN* служит для подключения внешнего 9 В блока питания (не входит в комплект поставки).

**БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК** расположен под крышкой педали. Чтобы установить или заменить 9 В батарею (не входит в комплект поставки), осторожно сожмите шарниры шариковой ручкой и удалите крышку педали. Постарайтесь при этом не поцарапать прибор.

 **BUF300 не имеет выключателя питания. Прибор включится, как только Вы вставите штекер в гнездо IN. Для продления срока службы батареи следует при длительных перерывах в эксплуатации вынимать штекер из гнезда IN.**

**СЕРИЙНЫЙ НОМЕР** находится на нижней стороне прибора.

## 2. ГАРАНТИЯ

Актуальные гарантийные условия Вы можете найти на нашем Веб-сайте <http://www.behringer.com>.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Вход

Разъем 6,3 мм TS  
Импеданс 500 кΩ

### Выход

Разъем 6,3 мм TS  
Импеданс 1 кΩ

### Источник питания

9 В  $\text{---}$ , 100 мА, стабилизированный  
BEHRINGER PSU-SB

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| США/Канада                      | 120 В ~, 60 Гц    |
| Европа/Великобритания/Австралия | 230 В ~, 50 Гц    |
| Китай                           | 220 В ~, 50 Гц    |
| Корея                           | 220 В ~, 60 Гц    |
| Япония                          | 100 В ~, 50/60 Гц |

### Разъем питания

2 мм гнездо для подключения источника постоянного тока с минусовым центральным выводом

### Батарея

9 В аккумуляторная батарея, тип 6LR61

### Потребление энергии

30 мА

### Габариты (В x Ш x Г)

прибл. 54 мм x 70 мм x 123 мм

### Вес

прибл. 0,33 кг

Фирма BEHRINGER прилагает все усилия для обеспечения высочайшего качества своей продукции. Необходимые модификации производятся без предварительного уведомления. Поэтому технические данные и внешний вид устройства могут отличаться от приведенных в данном документе.

## 4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт может производить только квалифицированный специализированный персонал, **особенно при повреждениях сетевого провода или сетевой вилки.**

Технические характеристики и внешний вид прибора могут быть изменены без предварительного уведомления. Содержащаяся здесь информация является актуальной на момент сдачи документа в печать. Фирма BEHRINGER не несет ответственность за ущерб, причиненный лицу какой-либо формулировкой, изображением или утверждением, приведенным в настоящем документе. Цвет и спецификация продукта могут незначительно отличаться от приведенных. Продукты BEHRINGER продаются только нашими авторизованными дилерами. Дистрибьюторы и дилеры не являются представителями BEHRINGER и не имеют права связывать BEHRINGER явными или подразумеваемыми обязательствами или утверждениями. Полная или частичная перепечатка или размножение настоящего документа в любой форме и любым способом, электронным или механическим, допускается только с письменного согласия BEHRINGER International GmbH. **ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.** © 2007 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muencheheide II, Германия. Тел. +49 2154 9206 0, Факс +49 2154 9206 4903