



KEYBOARD X

Клавишный USB MIDI-контроллер с 25/37/49/61/88-нотной чувствительной к скорости нажатия клавиатурой

iKeyboard 3X



iKeyboard 4X



iKeyboard 5X




iKeyboard 6X



iKeyboard 8X





Важные правила техники безопасности

1. Перед использованием устройства внимательно прочитайте данное руководство.
2. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.
3. Примите к сведению и соблюдайте все предупреждения, содержащиеся в руководстве пользователя или указанные на приборе.
4. Следуйте всем инструкциям, содержащимся в данном руководстве.
5. Не подвергайте прибор воздействию дождя или влаги.
Не допускайте попадания воды или других жидкостей на устройство.
6. Для чистки корпуса или других частей прибора используйте только сухую или слегка влажную мягкую ткань.
7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия и не препятствуйте надлежащей вентиляции данного устройства. Устанавливайте прибор в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не используйте и не храните прибор вблизи источников тепла, таких как радиаторы, отопительные приборы, печи или другие теплопроизводящие устройства.
9. Не нарушайте назначение полярной или заземляющей вилки. Полярная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Вилка с заземлением имеет два контакта и третий заземляющий контакт. Они предназначены для вашей безопасности. Если прилагаемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику.
10. Защищайте шнур питания от хождения по нему или других повреждений предметами, положенными на него или рядом с ним. Особое внимание следует уделять вилкам, розеткам и месту вывода кабеля из прибора.
11. Во избежание риска поражения электрическим током не прикасайтесь к оголенным проводам во время работы прибора.
12. Используйте только те насадки/аксессуары, которые указаны производителем.
13. Отключайте устройство и все подключенное к нему электрооборудование от сети во время грозы или если оно не используется в течение длительного времени.
14. Обращайтесь за любым обслуживанием к квалифицированному персоналу. Обслуживание необходимо, если прибор был поврежден каким-либо образом или не работает нормально.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

Функции



- Мощный контроллер оснащен и легко настраивается с помощью Mackie Control и протокола HUI.
- Сенсорный фейдер со светодиодной подсветкой реагирует на работу DAW в режиме реального времени. Автоматическая синхронизация со значением канала при переключении между каналами.
- Функциональная ручка энкодера (нажатие и вращение).
- 11-сегментный светодиодный индикатор вокруг энкодера для отображения положения вращения.
- Чувствительная к скорости нажатия клавиатура.
- Джог-колесо модуляции и высоты тона.
- 3-сегментный светодиодный экран.
- 18 назначаемых кнопок со светодиодной подсветкой.
- Подсвечиваемые кнопки каналов, включая Rec-enable, Solo и Mute.
- 6 подсвечиваемых транспортных кнопок, включая Play, Stop, Rec, Rewind, Fast forward и Loop.
- Кнопки транспонирования вверх/вниз.
- Несколько кривых скорости нажатия, доступных для выбора (клавиши и пэды).
- Выходной разъем Midi.
- TRS-разъемы для педалей экспрессии и сустейна.
- Переключение полярности разъема педали сустейна.
- Совместимость с Mac OS (Intel-Mac) и Windows XP, Vista (32-bit/64-bit), Windows 7/8/10 (32-bit/64-bit).
- Высокоскоростное соединение USB 2.0.
- Встроенное управление Mackie для Cubase, Nuendo, Samplitude, Logic Pro и Ableton Live.
- Встроенный протокол Mackie HUI для Pro Tools.
- В комплект входит программное обеспечение iMap™ для легкого отображения MIDI-функций.
- Обновление прошивки доступно просто через USB-соединение и программное обеспечение iMap.
- Прочный металлический корпус с отверстием для замка Кенсингтона.

MUTE - включение и отключение звука для соответствующего канала. Когда канал отключен, переключатель светится синим цветом.

Master - переключение сенсорного фейдера для управления мастер-фейдером DAW.

Раздел кнопок управления транспортными функциями

PLAY - активация функции воспроизведения в DAW.

STOP - активация функции остановки DAW.

REC - активация функции записи в DAW.

REWIND - активация функции перемотки DAW.

FAST FORWARD - активация функции быстрой перемотки вперед в DAW.

LOOP - активация функции зацикливания в DAW.

Раздел автоматизации

READ - Нажмите кнопку READ, чтобы активировать функцию чтения текущей звуковой дорожки.

WRITE - Нажмите кнопку WRITE, чтобы активировать функцию записи текущей звуковой дорожки.

Другие кнопки управления

Jog - активируется для использования энкодера в качестве джог-колеса. Джог-колесо используется для различных целей в зависимости от приложения DAW, включая функции перемещения и прокрутки.

Program - используется вместе с энкодером для изменения банка звуков вашего софт-синтезатора.

6. Колесо модуляции

Поверните, чтобы настроить эффект модуляции.

7. Джог-колесо Pitch

Вращайте, чтобы настроить изменение высоты тона. При отпускании возвращается к стандартному значению «0».

8. Кнопки октавы

Повышают или понижают высоту тона, воспроизводимого на клавиатуре.

9. Кнопка транспонирования

Повышение или понижение тональности (менее чем на октаву), воспроизводимой на клавиатуре.

Совет: Нажимая и удерживая кнопку "Transpose", нажмите клавишу в диапазоне октав от исходного положения с1, чтобы установить с1 на эту клавишу.

Примечание: Если установлено несколько зон, то высота тона может изменяться только в первой зоне.

10. Кнопки каналов </>

Track < - сдвиг на один канал вверх для всех фейдеров (кроме мастер-канала).

Track > - сдвиг на один канал вниз для всех фейдеров (кроме мастер-канала).


11. Кнопки Bank </>

Bank < - смещение на восемь каналов вверх для всех фейдеров (кроме мастер-канала).

Bank > - смещение на восемь каналов вниз для всех фейдеров (кроме мастер-канала).

Элементы на задней панели

Управление клавиатурой



1. Вход для педали экспрессии

Через этот вход для 1/4-дюймового джека можно подключить стандартную педаль экспрессии.

2. Вход для педали сустейна

Этот 1/4-дюймовый разъем можно использовать для подключения кратковременного педального переключателя, например, педали сустейна фортепиано (iCON SPD-01).

3. Порт MIDI Out

Используйте разъем MIDI Out для подключения внешнего синтезатора или звукового модуля.

4. Порт USB

Функционирует как MIDI-порт для подключения ноутбука (или компьютера) и совместимого программного обеспечения.

5. Разъем для подключения адаптера питания постоянного тока 7В/1А

Подключите сюда адаптер питания постоянного тока 7В/1А (приобретается отдельно).

6. Выключатель питания

Выключатель питания для клавиатуры iKeyboard 3X/4X/5X/6X/8X.

Зарегистрируйте свой продукт ICON ProAudio в своем личном кабинете

1. Проверьте серийный номер вашего устройства

Пожалуйста, перейдите по ссылке [http:// iconproaudio.com/registration](http://iconproaudio.com/registration) или отсканируйте QR-код ниже



Введите в соответствующие поля серийный номер вашего устройства и другую информацию на экране. Нажмите “Submit”.

На экране появится сообщение с информацией о вашем устройстве: название модели и серийный номер, нажмите “Register this device to my account”.

Если вы увидите какое-либо другое сообщение, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой послепродажной поддержки.

2. Войдите на страницу своей личной учетной записи для зарегистрированного пользователя, или зарегистрируйтесь как новый пользователь

Зарегистрированный пользователь: Пожалуйста, войдите на свою личную страницу пользователя, введя свое имя пользователя и пароль

Новый пользователь: Пожалуйста, нажмите “Sign Up” и заполните всю необходимую для регистрации информацию

3. Загрузите все необходимые материалы

На странице будут показаны все ваши устройства, зарегистрированные под вашей учетной записью. Каждое устройство будет представлено в списке вместе со всеми доступными файлами, такими как драйверы, встроенное ПО, руководство пользователя на разных языках и программное обеспечение в комплекте и т.д. для загрузки. Пожалуйста, убедитесь, что вы загрузили необходимые файлы, такие как драйвер, прежде чем приступить к установке устройства.