

MOOER

GL100 GROOVE LOOP SERIES PHRASE AND DRUM STATION

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

GL100

Гитарный процессор

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оглавление

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ОСОБЕННОСТИ	4
ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ	4
БЫСТРЫЙ СТАРТ	6
Запись лупа	6
Базовая работа драм-машины	7
СПЕЦИФИКАЦИИ	8
ГАРАНТИЯ	9



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Источник питания

- Пожалуйста, используйте только тот адаптер питания, который соответствует спецификациям производителя: 9 В постоянного тока, 300 мА, центральный отрицательный. Другие устройства питания могут повредить устройство или вызвать другие проблемы.
- Используйте только те блоки питания, которые были одобрены соответствующими органами и соответствуют местным нормативным требованиям (таким как UL, CSA, VDE или CCC).
- Отключайте адаптер питания, когда он не используется или во время грозы.

Подключения

- Всегда отключайте питание прибора при его коммутации, это поможет предотвратить неисправность и / или повреждение других приборов.
- Также перед перемещением устройства обязательно отсоедините все соединительные кабели и шнур питания.

Местоположение

Во избежание деформации, обесцвечивания или других серьезных повреждений не подвергайте данное устройство воздействию следующих условий:

- Прямые солнечные лучи
- Экстремальная температура
- Сильная влажность или сырость
- Магнитные поля
- Чрезмерно пыльные или грязные места
- Сильные вибрации или удары

Электрические помехи

- Используйте это устройство на расстоянии от радио- и телевизионных устройств, чтобы избежать помех

Очистка

- Чистите только мягкой сухой тканью. При необходимости слегка увлажните ткань.
- Не используйте абразивные моющие средства, чистящий спирт, разбавители краски, воск, растворители, чистящие жидкости или пропитанные химикатами салфетки.

Эксплуатация

- Не прилагайте чрезмерных усилий при работе с элементами управления устройства.
- Не допускайте попадания в устройство металлических, бумажных или других предметов.
- Не роняйте устройство и избегайте сильных ударов.
- Не вносите изменения в устройство без разрешения.
- Если требуется ремонт, обратитесь в Центр обслуживания клиентов MOOER для получения дополнительной информации.

ОСОБЕННОСТИ

- Двойной ножной переключатель стерео фразового лупера с драм-машиной
- 100 ячеек памяти для общего времени памяти 300 минут
- Встроенная функция выравнивания для идеальной синхронизации драм-машины с фразовыми петлями
- Функция Drum Match позволяет сопоставлять ритмический рисунок и темп драм-машины с содержанием фразы
- Круглый сенсорный экран 1,3 дюйма для отображения состояния и удобного управления функциями
- Специальное программное обеспечение для ПК для импорта и экспорта аудиофайлов, управления данными и обновления прошивки
- Гибкий выбор режима ввода/вывода
- Функция растяжения времени
- Регулировка BPM Tap tempo
- Функция автоматической записи устраняет проблемы синхронизации и позволяет записывать на лету
- Подключение наушников для бесшумной практики

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



1. **LOOPER**: регулирует громкость воспроизведения LOOPER от -∞ (воспроизведение отключено) до +6 дБ для легкой регулировки относительно прямого сигнала
2. **MENU**: энкодер для навигации по меню экрана, настройке значений и т. д.
 - поверните, чтобы выбрать позицию сохранения
 - долго нажмите, чтобы сохранить цикл фразы
 - в меню: нажмите, чтобы выбрать/отменить выбор элементов, поверните, чтобы перемещаться между элементами/изменить значения
3. **1,3-дюймовый круглый сенсорный экран**: отображает экраны состояния и интерфейсы меню для регулировки функциональных настроек.
 - щелкните центр экрана, чтобы переключиться между двумя основными представлениями: главный интерфейс или интерфейс Looper

- щелкните значок метронома, чтобы открыть экран BPM
- щелкните значок барабана, чтобы открыть экран DRUM
- нажмите значок «Назад», чтобы вернуться на предыдущий экран

4. **AUTO REC:** кнопка со светодиодом для активации автоматического обнаружения сигнала для функции записи. Светодиод в кнопке указывает на состояние ВКЛ/ВЫКЛ функции автоматической записи.

Удерживайте эту кнопку нажатой, вращая ручку **MENU**, чтобы настроить **порог обнаружения** автоматической записи.

5. **TAP:** нажмите эту кнопку несколько раз (3 или более раз), чтобы задать темп. Значение BPM отображается в нижней части дисплея.

Светодиод в кнопке мигает, указывая на текущий BPM. Светодиод мигает красным при первом ударе каждого удара и синим при оставшихся ударах удара (см. раздел «Работа драм-машины»).

Удерживайте кнопку нажатой в течение 2 секунд, чтобы открыть **экран BPM**, на котором вы можете использовать ручку MENU для точной настройки значения BPM.

6. **DRUM:** **коротко нажмите** эту кнопку, чтобы активировать **режим ожидания** для драм-машины.

Светодиод в кнопке быстро мигает фиолетовым, указывая на **режим ожидания**.

Если вы начнете запись цикла, когда драм-машина находится в **режиме ожидания**, цикл будет синхронизирован с драм-машиной (см. Драм-машина и Phrase Looper одновременно). Во время работы цикла: коротко нажмите кнопку DRUM, чтобы включить/выключить драм-компьютер. Светодиод будет гореть непрерывно, когда драм-машина работает.

Долго нажмите кнопку, чтобы открыть меню драм-машины, в котором вы можете использовать ручку MENU для настройки параметров драм-машины, таких как GENRE, TIME SIGNATURE, LEVEL и BPM.

Удерживайте кнопку нажатой и **вращайте** ручку **MENU**, чтобы настроить уровень громкости драм-машины.

7. **Левый педальный переключатель:** в режиме Phrase Loop: короткое нажатие для записи, воспроизведения и наложения, долгое нажатие для отмены, отмены и повтора.

8. **Правый педальный переключатель:**

При пустой позиции памяти: нажмите несколько раз на правый педальный переключатель, чтобы **запустить драм-машину** и одновременно войти в **Tap Tempo**. Нажмите правый педальный переключатель еще раз, чтобы остановить драм-машину после того, как она работала некоторое время.

При записанном цикле: **долгое нажатие** на правый педальный переключатель для **очистки временных данных** в состоянии STOP. **Долгое нажатие** на правый педальный переключатель и ручку MENU одновременно для удаления всей записи.

• **Правый и левый педальный переключатель одновременно:** открывает **режим выбора позиции памяти** (дисплей мигает). Затем используйте **левый** педальный переключатель для просмотра **вниз** и **правый** педальный переключатель для просмотра **вверх** между позициями памяти. Режим выбора будет автоматически отменен, если ни один из педальных переключателей не будет задействован в течение нескольких секунд.

9. **Левый вход:** 6,35 мм (1/4") моно (TS) джек, использовать как одиночный вход для моно сценариев, левый вход для стерео сценариев

10. **Правый вход:** 6,35 мм (1/4") моно (TS) джек, правый вход для стерео сценариев

11. **Левый выход:** 6,35 мм (1/4") моно (TS) джек, использовать как одиночный выход для моно сценариев, левый выход для стерео сценариев

12. **Правый выход:** 6,35 мм (1/4") моно (TS) джек, правый выход для стерео сценариев

13. **Интерфейс USB Type C:** подключение к компьютеру для импорта и экспорта данных, обновления прошивки

14. **Источник питания:** подключение к источнику питания 9 В постоянного тока, центральный отрицательный разъем, обеспечивающий ток не менее 300 мА. Мы рекомендуем использовать входящий в комплект источник питания на независимой розетке, чтобы предотвратить перекрестные помехи от других устройств или на них.

15. **НАУШНИКИ:** выходной разъем стереогарнитуры TRS 3,5 мм (1/8")

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Прокрутите энкодер MENU, чтобы найти пустую ячейку памяти.

- Ячейки, на которых в течение длительного времени отображается «EMPTY», являются пустыми ячейками памяти.
- Выберите ячейку памяти.



Запись лупа

Пусто

Стоп (Сохранено)

Запись

Сохранено

Воспроизведение

Остановка (временно)

Наложение

Пусто



www.LUTNER.ru

Базовая работа драм-машины

- В пустом месте хранения последовательно нажмите правый pedalный переключатель, чтобы задать темп удара драм-машины, запустив драм-машину.
- После того, как драм-машина поработает некоторое время, коротко нажмите правый pedalный переключатель, чтобы остановить ее.



- Нажмите и удерживайте кнопку DRUM для перехода в интерфейс драм-машины.



Интерфейс драм-машины



СПЕЦИФИКАЦИИ

Вход:	2 x 1/4" моновыхода (сопротивление 2,2 МОм)
Выход:	2 x 1/4" моновыхода (сопротивление 120 Ом)
Разъем для наушников:	1 x 1/8" стереоразъем (сопротивление 32 Ом)
Мест хранения:	100
Общее время записи:	300 минут (стерео)
Частота дискретизации/Глубина дискретизации:	44,1 кГц/24 бит
Форматы импортируемых файлов:	включая, но не ограничиваясь: wav, flac, ape, mp3, m4a, aac, ogg, mp4, mov, wma, avi, mpeg
Формат экспортируемых файлов:	wav
Требования к питанию:	9 В постоянного тока, центральный отрицательный, 300 мА (мы рекомендуем использовать оригинальный адаптер питания на независимой розетке, чтобы предотвратить нежелательные перекрестные помехи)
Размер:	125 мм (Д) x 74 мм (Ш) x 49 мм (В)
Вес:	200 г
Аксессуары:	Адаптер, кабель USB-C на USB-A, краткое руководство

Отказ от ответственности: параметры устройства могут быть изменены без отдельного уведомления.

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;



Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Педаль multifunctional professional	
Производитель	Shenzhen Mooer Audio Co., Ltd., 6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road, Bao'an 71 District, Shenzhen, China. Телефон: +86-755-21636506	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	MOOER	
Маркировка модели (model)	GL100	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

Lutner
music company
www.LUTNER.ru