





详情见第 2,3 页

Lutner  
music company  
www.LUTNER.ru

折法图



步骤一



步骤二



步骤三

说明:	作废	_____
※V2. 客人修改	作废	_____
※规格: 200(长)x140(宽)mm	作废	_____
※颜色: 黑白单色印刷	作废	_____
※材质: 70g书写纸	作废	_____
※请送样确认	作废	_____

日期	18-06-22	名称	俄罗斯WST-640G贴WST-640G俄文说明书V2	料号	09601-76002-01151	版本	V2
设计	张迁	文件名	俄罗斯WST-640G贴WST-640G俄文说明书V2.PDF	机型	WST-640G	图号	
审核	董海波	视角		单位	毫米(mm)	颜色	黑白
标准化						材料	70g书写纸
批准	姚培辉					尺寸公差	±0.1mm
						密级	普通
							第(1)页, 共(3)页

200.00 mm

140.00 mm



Тюнер-клипса WST-640G

#### Инструкция по эксплуатации


Спасибо за то, что вы приобрели тюнер WST-640G. Поздравляем Вас с этим выбором! С тюнером WST-640G фирмы Cherub Вы сможете настроить инструмент быстрее и более точно, чем с другими тюнерами того же класса.

#### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Модель WST-640G это тюнер-клипса. Благодаря компактному дизайну его удобно носить с собой. Дисплей, поворачивающийся в разные стороны под различными углами, гарантирует, что Вы сможете легко прочитать показания тюнера во время настройки инструмента

#### УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

- Вид спереди, вид сзади



#### УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ



Официальный дистрибьютор фирмы «CHERUB» - ООО «ЛЮТНЕР СПб» www.cherub.ru


Поверните тюнер WST-640G как показано на рисунке. Откройте крышку отсека элементов питания. Извлеките батарейку, вставьте новую, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека элементов питания.

#### ОСОБЕННОСТИ WST-640G

- Новейшее программное обеспечение Cherub для быстрой, точной и устойчивой настройки;
- Элегантный внешний вид;
- Регулируемая клипса обеспечивает надежное крепление тюнера на различных музыкальных инструментах;
- Тюнер автоматически выключается при отсутствии сигнала более 5 минут;
- Крепление в комплекте.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WST-640G

1. Тюнер включается, когда корпус WST-640G поднят и выключается, когда корпус тюнера опущен.



2. Встроенный пьезодатчик обеспечит наилучший результат настройки инструмента.
3. Если струна звучит в тон, подсветка ЖК дисплея светится **ЗЕЛЕНЫМ**. Если струна звучит выше тона, подсветка ЖК дисплея **КРАСНАЯ**. Если струна звучит ниже тона, подсветка ЖК дисплея **ОРАНЖЕВАЯ**.
4. Настраиваемые ноты:

Гитара: 6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Режимы настройки: Guitar (Гитара)
- Режим (технология) настройки: пьезодатчик
- Диапазон тюнера: Ля субконтр октавы (A<sub>6</sub>, 27,5 Гц) – До пятой октавы (C<sub>5</sub>, 4186 Гц)
- Время отклика: менее 20 мс
- Точность настройки: 1 cent
- Питание: 3V (батарейка CR2032)
- Габариты: 53(Ш) x 35(Д) x 27 (В) мм
- Вес: 21 г
- Комплектация: батарейка CR2032 (3V), инструкция по эксплуатации

Официальный дистрибьютор фирмы «CHERUB» - ООО «ЛЮТНЕР СПб» www.cherub.ru

200.00 mm

140.00 mm

**ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ**

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя.

Пожалуйста, соблюдайте простые правила эксплуатации устройства:

- Не используйте устройство при высоких или отрицательных температурах, а так же в условиях повышенной влажности;
- Не подвергайте устройству прямому воздействию солнечных лучей;
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство;
- Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации;
- Обязательно сохраните Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

**Гарантийные обязательства**

Данное устройство отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» Маркировка устройства, модели, торговой марки, знаком соответствия ТР ТС производится на потребительской упаковке. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта устройства со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

**Внимание!** Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют. На элементы питания гарантия не распространяется.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп продавца \_\_\_\_\_

С правилами пользования ознакомлен \_\_\_\_\_  
(подпись покупателя)

Наименование	Цифровой тионер с метрономом	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: 5-6/F Building A2,Xili Nangang No.2 Industrial Park, Songhai Rd, Nanshan District,Shenzhen.518108, Guangdong, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	CHERUB	
Маркировка модели	WST-640G	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	