

# ARTcessories™

Creative audio solutions in cool little boxes.

March 2003

## PowerMIX I

Four Channel Personal Mixer



### Персональный четырехканальный пассивный микшер

При работе со звуком нередко возникает необходимость смешать сигналы нескольких источников (музыкальные электроинструменты и/или стерео источники) в один звуковой сигнал. С помощью PowerMIX I можно микшировать до 4 Hi-Z устройств или микрофонов. Например для записи небольшой группы можно смешать несколько микрофонов и инструментов. При этом микшер PowerMIX I является пассивным и не требует подключения к источнику питания.

#### Характеристики:

PowerMIX I имеет четыре канала, которые позволяют микшировать все линейные источники, а также Hi-Z электроинструменты и микрофоны.

- Все разъемы 1/4" джек
- Поворотные регуляторы уровня
- Входное полное сопротивление: 47 кОм
- Выходное полное сопротивление: 12 кОм
- Вносимые потери: 6дБ (стандартное значение)
- Питание: (пассивное устройство)
- Размеры: 3.75 x 2.75 x 1.5 дюймов (90мм x 70мм x 40мм)
- Вес: 0.7 фунтов (317г)

#### Использование:

- С помощью стандартных небалансных кабелей подключите Hi-Z инструменты, микрофоны, музыкальные электроинструменты, линейные выходы усилителей, выходы CD или деки к джекам 1/4" на корпусе PowerMIX I. Соедините выходной джек с линейным входом усилителя, с помощью небалансного (желательно) экранированного кабеля.
- Настройте регуляторы уровня громкости, чтобы начать микширование.
- Если вы просто хотите объединить все сигналы с наименьшим затуханием, поверните все регуляторы уровня по часовой стрелке.

